



1 GET YOUR PERSONAL CODE READY

Before you start using the safe for the first time, please follow these instructions:

- 1. Open the safe and press the red button located on the inside. You will hear 2 beeps and the yellow led will light up to indicate that you need to introduce the code.*
- 2. Key in the chosen numbers, (between 3 and 8 digits) followed by the # key.*
- 3. Key in the same numbers followed by the # key a second time, the green led will light up. If the numbers are not the same as the first time, there will be an error sound, the yellow led will flash and you will have to try again from step 2.*
- 4. Try the code before closing the safe*

2 OPENING AND CLOSING THE SAFE

To open the safe:

- 1. Key in the code, with every key the yellow led will light up and you will hear a beep.*
- 2. When the code has been introduced correctly you will hear 2 beeps and the green led will light up. Turn the knob and open the safe.*

To close the safe:

- 1. Close the safe, insert the code and turn the knob.*

VERY IMPORTANT

On check out, please ensure the door is left open

Thank you



1 PREPARACION DE SU CODIGO PERSONAL

Antes de comenzar por primera vez a utilizar su caja fuerte, siga las siguientes instrucciones:

1. Abra la caja fuerte y pulse el botón rojo que se encuentra en el interior. Oirá 2 pitidos y el led amarillo permanecerá encendido para indicar que debe introducir el código.
2. Teclee la combinación elegida entre 3 y 8 dígitos + # (Dígitos más la tecla #).
3. Vuelva a introducir la combinación + #, se encenderá el led verde. Si no es correcto, sonará un aviso de error, el led amarillo parpadeará y deberá volver al punto 2.
4. Antes de cerrar la caja compruebe la combinación

2 APERTURA Y CIERRE DE LA CAJA

Para abrir la caja:

1. Marque la combinación, con cada pulsación se iluminará el led amarillo y escuchará un pitido.
2. Cuando se active la cerradura oirá 2 pitidos y se encenderá el led verde. Gire el pomo y abra

Para cerrar la caja:

1. Cierre la caja, introduzca su combinación y cierre el pomo.

MUY IMPORTANTE

El día de su salida, asegúrese de que la puerta de la caja queda abierta.

Muchas gracias



1 PREPARATION DE SON CODE PERSONNEL

Avant d'utiliser le coffre fort pour la première fois, veuillez suivre les indications suivantes.

1. Ouvrez le coffre fort et appuyez sur le bouton rouge qui se trouve à l'intérieur. Vous entendrez 2 bips et le led jaune restera allumé vous indiquant ainsi que vous devez introduire votre code.
2. Tapez la combinaison de votre choix entre 3 et 8 chiffres suivie de # (Vos chiffres plus #).
3. Veuillez introduire une deuxième fois la même combinaison plus #, et une lumière verte s'allumera. Si une erreur a été commise, un message d'erreur retentira et le voyant jaune clignotera. Dans ce cas, vous devrez revenir au point 2.
4. Avant de refermer le coffre, vérifiez la combinaison.

2 OUVERTURE ET FERMETURE DU COFFRE FORT

Pour ouvrir le coffre

1. Tapez votre combinaison, pour chaque chiffre, la LED jaune s'allumera et vous entendrez un bip.
2. Lorsque le code aura été introduit correctement, vous entendrez 2 bips et le voyant vert s'allumera. Tournez le bouton et ouvrez le coffre-fort.

Pour fermer le coffre

1. Fermez la porte du coffre, introduisez votre combinaison et tournez le bouton.

TRES IMPORTANT

Le jour de votre départ, nous vous remercions de vérifier que la porte du coffre fort reste ouverte